

# SERTSEM -EJEMPLO MONTAJE

## MONTAJE COFRED BACULO/COLUMNA



1. Fijación del soporte mediante tornillo a la pletina del báculo/columna.



2. Pelado de las mangueras, unos 6 cm. aproximadamente.



3. Cortado a medida de los conos prensaestopas de la goma estanca introducción de mangueras en conos. Separación de los cables del trenzado de las mangueras.



4. Pelado de los extremos de los cables y fijación de los mismos a los cuatro bornes de entrada y a los dos bornes de derivación.



5. Idéntica operación para la otra manguera (en caso de continuar la línea).



6. Colocación de brida para sujetar las mangueras al extremo del portarregleta.



7. Alojamiento de los cartuchos fusibles en placa portafusibles e introducción en la caja, proceder al cierre de la campana con movimiento de desplazamiento vertical o tapa de conexión / desconexión cierre frontal (según modelos)



8. Introducción del Cofred en el báculo/columna y presionar ligeramente para su fijación al soporte. Colocación de goma estanca para asegurar su estanqueidad.

Tiempo estimado de montaje  
15 minutos aprox.

# SERTSEM -EJEMPLO MONTAJE

## MONTAJE CM COFRED MURAL



1. Fijación de la placa portarregleta a la pared / poste mediante tacos y tornillos.



2. Cortado y pelado de las mangueras de entrada, salida y derivación, ajustar conos goma estanca al diámetro manguera.



3. Conexión de los cables en bornes de entrada.



4. Conexión de los cables en bornes de salida.



5. Conexión de los cables derivación a punto de luz.



6. Alojamiento de los cartuchos fusibles en placa portafusibles e introducción en la caja, proceder al cierre de la campana con movimiento de desplazamiento vertical.



7. Colocación de la goma estanca ejerciendo presión hacia arriba y fin de conseguir total estanqueidad.

Tiempo estimado de montaje  
15 minutos aprox.